

Anleitung für einen unkomplizierten Sendersuchlauf Ihres digitalen Empfangsgeräts



Firmware Version: 1031

Durch die Umstellung des TV-Signals von analog auf digital ändert sich die Reihenfolge Ihrer Programme. Führen Sie deshalb bitte nach der Umstellung einen Sendersuchlauf durch, um alle Sender wie gewohnt empfangen zu können.

Bei ausbleibenden Erfolg des Sendersuchlaufs können Sie Ihr Gerät auf Werkseinstellungen zurücksetzen.

Auf den folgenden Seiten finden Sie dazu eine einfache Anleitung:

1	Sendersuchlauf	ab Seite 2
2	Zurücksetzen auf Werkseinstellungen	ab Seite 4





Ihre Sender befinden sich nicht mehr am gewohnten Platz? Dann gehen Sie ganz einfach wie folgt vor:

1. Rufen Sie "Einstellungen" über das Zahnrad-Symbol auf dem Fernseher oder Receiver auf





2. Wählen Sie den Menüpunkt "Sender" und anschließend "Sendersuche", Es folgt ein "Automatischer Suchlauf".

Einstellungen	
Audio/Video	Favoriten-Liste
Sender >	Sender ausblenden
Jugendschutz	Sendersuche
PINs	
System	
Netzwerk	
Fehlerbehebung	

Einstellungen Sender	
Favoriten-Liste	Automatischen Suchlauf starten
Sender ausblenden	
Sendersuche	
	A CONTRACTOR OF A CONTRACTOR O



 Falls die gewünschten Sender nach dem Sendersuchlauf (etwa 4-5 min.) nicht erscheinen, bitte das Gerät neustarten und einen weiteren Suchlauf durchführen. Falls auch das keinen Erfolg bringt, können Sie Ihr Gerät auf "Werkseinstellungen" zurücksetzen. Achtung: dabei gehen alle gespeicherten Daten verloren.

Rufen Sie dazu im Menü den Punkt "Diagnose" auf.

4. Wählen Sie nun den Menüpunkt "Wiederherstellung Werkseinstellungen".

Einstellungen	20:05 U
Audio (Video	Neustart
Sender	Wiederherstellung Werkseinstellungen
ugendschuiz	Diagnoseübersicht
Sonstiges	
Aufnahmen	
iste der gekauften Videos	
iystem	
Nétzwerk	
Diagnose	

5. Der Sendersuchlauf bzw. das Zurücksetzen auf Werkseinstellungen kann einige Zeit dauern. Sortieren Sie bei Bedarf anschließend Ihre Lieblingssender wieder an den gewohnten Platz.



Weiterführende und zusätzliche Einstellungsangaben bitte der Bedienungsanleitung Ihres Geräts entnehmen.

Das komplette Benutzerhandbuch eines kompatiblen Geräts finden Sie HIER.

Zusätzliche Hilfe erhalten Sie unter 0800 777 8282 99 und auf

pyur.com/digital